

压力外管 (备件, 只适用于 RH 和 LH 型)



外壳安装形式

- M = 公制螺纹M18 x 1.5 (平底法兰)
- N = 公制螺纹M18 x 1.5 (法兰带小台槽)
- S = 英制螺纹3/4" - 16UNF-3A (平底法兰)
- T = 英制螺纹3/4" - 16UNF-3A (法兰带小台槽)

量程单位

- M = 公制 (以毫米表示, 以每 5 毫米增长)
- U = 英制 (以英寸表示, 以每 0.5 英寸增长)

行程

— — — — 毫米 (mm) 或 — — — — · — = 英寸

配对接头 (如果所订传感器带输出接头插座的, 必需另购配对接头作适当连接。)

内容	功能 / 备注	型号
● 8 针塑胶母接头	连接 LP 传感器头的 "C", "H" 和 "J" 接头	251135
● 10 针塑胶母接头	连接 T2 或 LH 传感器头的 RB 或 RC 公接头	400755-3
● RC 改 RB 接头配件	把旧有 T2 或 LH 型带 RC 接头的改成 RB 接头	401327
● 10 针 MS 母接头	连接 L-系列传感器头的 MS 或 RM 公插座, 或 DIB 的 J1 插座	370013
● 6 针 MS 母接头	连接 AOM 或 DIB 的 J2 插座	370015
● 5 针 MS 母接头	连接 AOM 的 J1 插座	370017
● 6 针 MS 公接头	连接型号 370015 母接头	370018
● 接头夹子	供接头型号 370015、370017、370018 使用	370030
● 10 针 MS 公接头	连接型号 370013 母接头 (用于取替 T2 型连接 DIB 盒)	370160
● 7 针 RG 母接头	连接传感器头的 RG0 公插座 (直出)	401366
● 6 针 DIN 母接头	连接 R、L、E-系列传感器头的 D60 公插座 (直出)	560700 (STC09131D)
● 6 针 DIN 母接头	连接 R、L、E-系列传感器头的 D60 公插座 (90° 转弯)	560778 (STC09131-6)
● SSI 7 针 DIN 母接头	连接 R-系列传感器头的 D70 公插座 (直出) (SSI 输出用)	560701 (STC09131D07)
● SSI 7 针 DIN 母接头	连接 R-系列传感器头的 D70 公插座 (90° 转弯) (SSI 输出用)	560779 (STC09131-7)
● DeviceNet 5 针 DIN 母接头	连接 R-系列传感器头的 D51 母插座 (直出), (DeviceNet 输出用)	370375
● DeviceNet 5 针 DIN 母接头	连接 R-系列传感器头的 D51 母插座 (90° 转弯), (DeviceNet 输出用)	370376
● Profibus 6 针 DIN 母接头	连接 R-系列传感器头的 D63 公插座 (Profibus 输出用)	370423 (STC09131D06PG9)
● Profibus 6 针 DIN 公接头	连接 R-系列传感器头的 D63 母插座 (Profibus 输出用)	370427 (STC09131H06PG9)
● Profibus 6 针终点接头	连接 R-系列传感器头的 D63 母插座 (接网上最后一个传感器)	252347 (STA09131H06) (旧型号为 370419)
● Profibus 4 针母接头	连接 R-系列传感器头的 D52 公插座 (Profibus 供电用)	560886
● Profibus 5 针 T-接头	连接 R-系列传感器头的 D52 母插座 (Profibus 连网用)	560887
● Profibus 5 针公接头	连接 T-接头的电缆 (Profibus 电缆用, 如传感器插座为 D52)	560884
● Profibus 5 针母接头	连接 T-接头的电缆 (Profibus 电缆用, 如传感器插座为 D52)	560885
● Profibus 5 针终点接头	连接网上最后一个传感器的 T-接头 (如传感器插座为 D52)	560888
● Servo 8 针母接头	连接 S-系列传感器头的 D82 公插座	370448
● Servo 8 针公接头	连接 S-系列传感器头的 D82 母插座	370449
● 8 DIN 母接头	连接 L-系列传感器头的 D80 公插座 (替代其它品牌传感器专用)	370391

注意: 以上配对接头为常用型号, 用户如果对不上所需型号, 请与 MTS 联系。

电缆

(电缆规格请参阅第 73 页的现场安装指引)

内容	功能	型号
● 电缆*	只供 LP 型传感器选用	530020
● 电缆*	只供 T2 型和 R-系列带 AQB 输出的传感器选用	530021
● 电缆*	供 L-系列 (LP 除外)、E-系列传感器用， 和 R-系列传感器带模拟或 SSI 数字输出选用	530026
● 电缆*	只供 R-系列传感器带 CANbus 总线或 SSI 输出选用 (高性能线)	530029 (K26)
● 电缆*	只供 R-系列传感器带 Profibus 总线输出选用 (D63 接头专用)	530040 (K53)

*注意：(1) MTS 德国厂还提供 K27 (E、L 与 R 系列用)，K31 (T2 用)，K32 (T2 用)，K34 (Teflon 高温用)，K56 (Interbus 专用) 和 K58 (Profibus D52 接头专用)，请先咨询 MTS 公司。

(2) 最长可订线长为 1000 英尺 (即 300m，一捆)，价格比散买便宜，请先咨询 MTS 公司。

电源

内容	功能	型号
● 电源 (24/28Vdc，0.5A)	供 R 及 L-系列传感器选用	380009
● 电源 (+15/-15Vdc，0.8A)	只供 T2 型传感器选用	380017
● 电源 (24Vdc，+5Vdc)	供 MK292 专用	380066

*注意：MTS 提供的电源并非特殊产品，用户可以自行在市场采购。

其它配件

内容	功能	型号
● 磁环固定螺丝	作为固定标准磁铁 201542 (需4个) 或 251416 使用	560357
● O 型密封圈	备件，只供外壳为压力管如 T2、LH 及 RH 型传感器选用	560315
● 固定螺母 (英制)	只供外壳为压力管如 T2、LH 及 RH 型选用 (3/4-16 UNF)	500015
● 固定螺母 (公制)	只供外壳为压力管如 T2、LH 及 RH 型选用 (M18 x 1.5)	500018
● 安装垫片	只供 RP、LP、LS、EP 型传感器选用	400802
● 延长推拉杆	只供 RP、LS、EP 型传感器选用 (X = 杆长，以英寸算)	401768-X
● 拉杆套筒 (M5)	只供 RP、LS、EP 型传感器选用	401603
● 拉杆球头 (M5)	只供 RP、LS、EP 型传感器选用	401913
● 拉杆球窝头 (M5)	只供 RP、LS、EP 型传感器选用	401872
● LP 拉杆球窝头	只供 LPR 型传感器选用 (推拉杆方式)	560444
● LP 螺杆头配套件	只供 LPR 型传感器选用 (推拉杆方式)	251975
● LP 球头配套件	只供 LPR 型传感器选用 (双拉杆方式)	251411
● 15 针电路板接头	只供 AOM 插卡式使用	370034
● 欧罗卡夹持座	只供 MK292 型 '10' 及 '11' 插卡，和 SSI-1016 插卡安装使用	370292
● RS232 转 RS485 转换器	只供 S-系列使用	550182
● S-系列设定软件	CD，只供 S-系列使用 (备件)	550903
● AQB 设定软件	CD，只供 R-系列 AQB 使用 (可选项目)	550844
● 杆环	只供 L-系列带浮子 (251447) 选用	560777
● 杆环	只供 T2 型带浮子 (251447) 选用	560212

*注意：以上配件为常用型号，用户如果对不上所需型号，请与 MTS 联系。